

## 1. CAMPO MAGNETICO CREADO POR UNA ESPIRA CIRCULAR Y UN ALAMBRE RECTO

## 1.1. Objetivo

El propósito de esta práctica es determinar el valor del campo magnético  $\overrightarrow{B}$  creado por a) una espira circular con corriente en puntos sobre un eje perpendicular al plano que contiene la espira y que pasa por su centro y b) un alambre rectil $\widetilde{A}$ neo finito con corriente en puntos a diferentes distancias del alambre. Para ello, en cado uno de los casos mencionados, se mide el ángulo  $\theta$  formado por las direcciones del campo resultante  $\overrightarrow{B}_R = \overrightarrow{B} + \overrightarrow{B}_T$  y el campo magnético terrestre  $\overrightarrow{B}_T$  para diferentes posiciones. A partir de estas mediciones, se determina la magnitud de  $\overrightarrow{B}_T$ . Conocido este valor, se conoce inmediatamente el valor de  $\overrightarrow{B}$ .

## 1.2. Materiales

- Una fuente de corriente DC con capacidad de suministrar hasta 5 Amperios.
- Una espira de alambre de radio 15 cm.
- Una alambre recto de longitud 70 cm.
- Un transportador.
- Una brújula.
- Una regla graduada en mm.

## 1.3. Resumen teórico

Toda carga eléctrica en movimiento genera una corriente eléctrica. La corriente eléctrica a su vez genera un campo magnético cuya magnitud y dirección están dados por la ley de Biot y Savart. Esta ley afirma que para un conductor de longitud  $d\overrightarrow{l}$  y corriente I, (ver figura 1) el campo magnético  $d\overrightarrow{B}$  en el punto P a una distancia r es dado por




Figura 1: Espira de corriente. La dirección del campo magnético creado por el elemento de longitud dl y corriente I es determinada por la dirección de  $dl \times \widehat{u}_r$ 

$$d\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\overrightarrow{l} \times \widehat{u}_r}{r^2} \tag{1}$$

donde  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$  es la permeabilidad del vacío. El campo de toda la espira con corriente, se obtiene a partir del principio de superposición. Es decir, debemos sumar vectorialmente los campos producidos por cada uno de los elementos de longitud infinitesimal que constituyen la espira.






Figura 2: Espira de corriente circular. La dirección del campo magnético creado por el elemento de longitud dl y corriente I es determinada por la dirección de  $dl \times \hat{u}_r$ 

En particular, al usar la ecuación (1) se demuestra que para el caso de una espira circular de radio R (ver figura 2) y corriente eléctrica I, el valor del campo magnético en un un punto sobre su eje principal a una distancia x de su centro es dado por

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{2}$$

Obsérvese que el campo creado por la espira de corriente esta dirigido a lo largo del eje para puntos que se encuentran sobre el eje.

Similarmente, a partir de (1) se puede probar que el campo magnético creado por un conductor rectilíneo (ver figura 3) con corriente I en un punto P a una distancia x perpendicular al conductor es




Figura 3: Conductor rectilíneo con corriente I.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2) \tag{3}$$

Para el caso cuando la longitud del conductor es L y el punto P equidista de los extremos del conductor, la expresión (3) se reduce a

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi x} \frac{L}{\sqrt{L^2 + 4x^2}} \tag{4}$$

Veamos ahora como podemos determinar experimentalmente los valores de los campos dados por las expresiones (2) y (4). Para ello, consideremos la figura 4. En ella, se muestran los campos magnéticos terrestre  $\overrightarrow{B}_E$ , el campo a determinar  $\overrightarrow{B}$  y el campo resultante  $\overrightarrow{B}_R$ . La dirección de  $\overrightarrow{B}_E$  se determina con ayuda de una brújula manteniendo las corrientes en la espira o alambre recto apagadas. Una vez determinada la dirección de  $\overrightarrow{B}_E$ , la espira y el alambre recto se orientan de modo que sus corrientes produzcan campos perpendiculares a  $\overrightarrow{B}_E$ . Al aplicar corriente a nuestra espira o alambre recto, el campo generado se superpone al terrestre obteni $\widetilde{A}$ ©ndose un campo resultante  $\overrightarrow{B}_R$ 






Figura 4: Superposición de campos magnéticos:  $B_T$  es campo magnético terrestre, B es campo magnético producido por la espira de corriente ó el segmento rectilíneo de corriente, y  $B_R$  es campo magnético resultante.

De la figura 4 es claro que

$$an \theta = \frac{B}{B_T}$$
 (5)

ésta expresión se puede reescribir como

$$\frac{1}{B} = \frac{1}{B_T} \cot \theta$$

Reemplazando los valores de los campos B dados por las expresiones (2) y (4) en la anterior expresión obtenemos para a espira circular y el alambre recto respectivamente

$$(R^2 + x^2) = \left(\frac{\mu_0 I R^2}{2B_T}\right)^{\frac{2}{3}} \cot^{\frac{2}{3}} \theta \tag{6}$$

$$x^{2}(L^{2} + 4x^{2}) = \left(\frac{\mu_{0}IL}{2\pi B_{T}}\right)^{2} \cot^{2}\theta \tag{7}$$

Estas expresiones pueden ser linealizadas (ver figura 5), de modo que una gráfica de  $(R^2+x^2)$  versus  $\cot^{\frac{2}{3}}\theta$  y  $x^2(L^2+4x^2)$  versus  $\cot^2\theta$  representan líneas rectas con pendientes  $m_1=\left(\frac{\mu_0IR^2}{2B_T}\right)^{\frac{2}{3}}$  y  $m_2=\left(\frac{\mu_0IL}{2\pi B_T}\right)^2$  respectivamente.

El valor de la intensidad del campo magnético terrestre en términos de  $m_1$  y  $m_2$  en cada caso es dado por

$$B_T = \frac{\mu_0 I R^2}{2m_1^{\frac{3}{2}}} \tag{8}$$

$$B_T = \frac{\mu_0 IL}{2\pi\sqrt{m_2}}\tag{9}$$

Determinados los valores de  $B_T$ , podemos ahora usar la expresión (5) y calcular el valor de B generado por la espira de corriente y el alambre recto como función de la posición.




Figura 5: Linealización de las expresiones que permiten hallar el campo magnético terrestre usando a) la espira circular y b) el alambre recto.